

Instrukcja obsługi – Elektryczny wkład do znicza LED (na baterie)

1. Przygotowanie do uruchomienia

1. Odwróć wkład do góry dnem i zlokalizuj spód urządzenia.
 2. Sprawdź, czy bateria nie jest zabezpieczona blaszką izolacyjną.
 - Jeśli znajduje się blaszka izolacyjna, ostrożnie ją usuń i wyrzuć.
 3. Zlokalizuj przełącznik zasilania.
 4. Przesuń przełącznik w pozycję **ON** (włączone).
 5. Po włączeniu wkład powinien emitować światło LED imitujące płomień świecy.
-

2. Wskazówki dotyczące użytkowania

- Wkład przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz znicza.
 - Unikaj kontaktu części elektrycznych z wodą – może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub uniemożliwić jego działanie.
 - Aby oszczędzać energię, włączaj wkład tylko wtedy, gdy jest potrzebny.
 - W przypadku osłabienia światła lub braku świecenia – wymień baterie na nowe, zgodne z zaleceniami producenta.
-

3. Wymiana baterii

1. Odwróć wkład spodem do góry.
 2. Otwórz komorę baterii zgodnie z kierunkiem zaznaczonym na pokrywie.
 3. Wyjmij zużyte baterie i umieść nowe, zachowując prawidłową polaryzację (+ / -).
 4. Zamknij komorę baterii i upewnij się, że jest dobrze zamknięta.
 5. Włącz urządzenie przełącznikiem **ON**.
-

4. Ważne informacje

- Produkt nie jest zabawką – trzymaj z dala od dzieci.
- Nie używaj wkładu, jeśli obudowa jest uszkodzona.
- Nie wrzucaj baterii do ognia i nie rozładowuj ich do zera.
- Zużyte baterie oddaj do odpowiedniego punktu zbiórki.